

第 11 章

ウェブブラウザでの管理

デバイスの管理にウェブブラウザを使用する方法

概要.....	11-1
ブラウザを使用してプリンタに接続する方法	11-2
ウェブ設定ページ	11-2
その他の情報ソース.....	11-2

第 11 章

ウェブブラウザでの管理

デバイスの管理にウェブブラウザを使用する方法

概要

標準のブラウザで、HTTP（Hyper Text Transfer Protocol）プロトコルを使用して、プリンタの管理を行うことができます。使用するブラウザは Netscape Navigator バージョン 4.XX 以降または Internet Explorer バージョン 4.XX 以降をお勧めします。ウェブブラウザを使用して、次の情報をプリンタから取得することができます。

1. プリンタのステータス情報
2. プリンタのフロントパネルの制御
3. プリンタとネットワークカードのバージョン情報
4. ネットワーク設定の変更
5. プリンタ設定の変更

ウェブブラウザを使用する場合は、ネットワーク上で TCP/IP プロトコルを使用し、プリントサーバーとコンピュータに有効な IP アドレスを設定する必要があります。

すぐ使用する場合

6. ブラザープリントサーバーのデフォルトの IP アドレスは 192.0.0.192 です。このアドレスの変更するは、フロントパネル（フロンのパネルがある機種）、BRAdmin Professional あるいは DHCP サーバー等を使用します。
7. ブラザープリントサーバーのデフォルトパスワードは access です。ウェブブラウザは、ほとんどのコンピューティングプラットフォーム上で使用することができますから、Macintosh や Unix のユーザーもブラウザを使用してプリンタの管理ができます。

ブラウザを使用してプリンタに接続する方法

例) プリンタの IP アドレスが 192.189.207.2 の場合

ブラウザに <http://102.189.207.2> と入力します。Microsoft Windows のドメイン/ワークグループ環境の場合は、プリント サーバーの NetBIOS 名を使用することもできます。DNS プロトコルを使用するネットワークに接続されているプリンタの場合は、プリンタの DNS 名を入力します。

ウェブ設定ページ

プリンタに接続すると、次のようなページが表示されます。

目的のプリンタの管理機能へのリンクをクリックします。たとえば、プリンタの IP アドレスを変更する場合は、[ネットワーク ボード設定] リンクをクリックします。また、プリンタの設定を表示する場合は、[設定の表示] リンクをクリックします。

その他の情報ソース

1. ネットワーク印刷の詳細は、<http://solutions.brother.co.jp>をご参照ください。
2. プリンタの IP アドレスの設定方法詳細は、この取扱説明書の第 12 章をご参照ください。